Click to verify

+A -A Autor berlinmusic Neuling #1 erstellt: 06. Aug 2017, 23:17 Hallo,ich habe folgendes Problem mit der Bose Soundlink Mini 2.Der Lautsprecher geht nicht mehr zu laden. Die LED blink ständig rot. Ich habe gelesen das der Lautsprecher in einen Akkuschutzmodus geht wenn er nur noch 10% hat und dann länger als drei Tage nicht geladen wird. Aber wenn ich den Lautsprecher an den Strom anschliesse und sie 2 Stunden dran ist kann man sich immer noch nicht anschalten. Auch alle Tastenkombination die so im Netz zu finden sind, greifen nicht.Kann man den Lautsprecher irgendwie wieder zum laufen bringen???Danke Rabia_sorda Inventar #2 erstellt: 07. Aug 2017, 17:47 Ich würde ja mal als erstes den AKKU überprüfen. An ihm sollten, geladen, 7.4V anliegen. Wenn er schon etwas weniger (